

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

# Manuale di istruzioni


## Rullo tam tam 3 in 1



# INTRODUZIONE


Grazie per aver acquistato **Rullo tam tam 3 in 1** di **VTech®**! Il tuo bambino svilupperà la motricità e farà il pieno di scoperte al ritmo di orecchiabili canzoni e dolci melodie! Grazie al sensore di movimento integrato, ogni volta che si fa rotolare il rullo, vengono riprodotti dei suoni e delle frasi divertenti che incoraggiano il bambino a gattonare.

Tasti del piano luminosi




Selettore Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume  
Perline  
Tamburo tam tam  
Rullini

Rotelline



Coccinella

Ingranaggi



# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Rullo tam tam 3 in 1 di VTech®
- Una guida rapida


## AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, smaltire tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

## NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

### Per rimuovere le clip dalla scatola:




- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie vicino al Tamburo tam tam. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.



3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AAA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

## **ATTENZIONE:**

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



# CARATTERISTICHE

## 1. Selettore Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume

Per accendere il giocattolo, spostare il selettore **Accensione/Spegnimento/Regolazione volume** su **Volume basso** 🗣️ o **Volume alto** 🗣️🗣️. Si sentiranno una canzone, una frase introduttiva e dei suoni divertenti. Per spegnere il giocattolo, spostare il selettore su **Spegnimento** ●.



## 2. Melodie e suoni

Gira gli **ingranaggi** per ascoltare dei suoni divertenti. Durante la riproduzione di una melodia, girando gli **ingranaggi** o premendo il **tamburo tam tam** vengono aggiunti dei suoni realistici e divertenti. I tasti si illuminano al ritmo dei suoni.



## 3. Spegnimento automatico

Per preservare la durata delle batterie, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa un minuto di inutilizzo. Per riaccenderlo, premere i **tasti del piano** o il **tamburo tam tam**.

**NOTA** : Se il giocattolo si spegne ripetutamente o l'intensità delle luci diminuisce, consigliamo di sostituire le batterie.

# ATTIVITÀ


## 1. Tasti del piano luminosi

Premendo i **tasti del piano luminosi** si scoprono gli animali e i numeri a ritmo di musica. I tasti si illuminano al ritmo dei suoni e delle melodie.



## 2. Elementi da manipolare

Gli **ingranaggi**, le **rotelline**, i **rullini** colorati da girare e la **coccinella** da muovere contribuiscono allo sviluppo della motricità fine del tuo piccolo.



## 3. Tamburo tam tam

Premendo sul **tamburo tam tam** vengono riprodotti i suoni realistici del tamburo. I tasti si illuminano al ritmo dei suoni.



# TESTI DELLE CANZONI

## CANZONE 1

Noi tocchiamo insieme il piano  
Oppure il tamburo,  
Un, due, tam tam tam  
Tre, quattro, clap clap clap  
Cinque, sei, dai che insieme ci divertiam!

## **CANZONE 2**

Vieni e giriamo  
Insieme su e giù....  
Sii yuhuu

## **CANZONE 3**

Tam e tam  
Clap e clap  
Dai gioca e suona il tamburo  
Che bel ritmo che fai!

## **CANZONE 4**

C'è tanto da scoprire  
I numeri e i colori,  
Ci sono tante forme,  
Impara insieme a me, siiii!

## **CANZONE 5**

L'amico ippopotamo  
È molto forte e grande sai,  
Adora lui nuotare e  
Poi anche giocare.

## **CANZONE 6**

La zebra col corpo a strisce,  
È tutta bianca e nera,  
Adora tanto saltare e galoppare fra noi.

## **CANZONE 7**

Il leone è il re della savana,  
Ruggisce ed è molto forte,  
Può fare un po' paura  
Ma è molto carino



# MANUTENZIONE

- Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.

## IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

**Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?**

**[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza**

**Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?**

**[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia**



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

**Scopri tutti i nostri prodotti  
sul nostro sito:**

***[www.vtech.it](http://www.vtech.it)***

