

## Goal, palla interattiva



# INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Goal**, palla interattiva di **VTech®**! Con **Goal** il tuo bambino è pronto per giocare e vincere le sue prime partite di calcio! Interattiva! Grazie alle tante frasi e canzoni, **Goal** contribuisce allo sviluppo del linguaggio del tuo piccolo, invitandolo a giocare! Il sensore di movimento integrato attiva tanti suoni divertenti quando il bambino lancia, calcia o fa rotolare la palla! Morbidissima! **Goal**, **palla interattiva** è una soffice palla da calcio e inoltre i suoi guanti in tessuto fruscante contribuiscono alla stimolazione sensoriale del tuo bambino.



Pulsante viso luminoso

Selettore Accensione/  
Spegnimento/  
Regolazione del volume

# CONTENUTO DELLA CONFENZIONE

- Goal, palla interattiva di VTech®
- Un manuale di istruzioni

## AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, smaltire tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

## NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

## ALIMENTAZIONE

### RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie LR03/AAA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.



## **ATTENZIONE:**

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE


Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.




# COME RIMUOVERE IL MODULO ELETTRONICO

**ATTENZIONE:** rimuovere il modulo elettronico prima di procedere con il lavaggio.

1. Per rimuovere il **modulo elettronico**, aprire le fascette in velcro sulla palla. Sollevare il cuscinetto protettivo e procedere con la rimozione del **modulo elettronico**. (Vedi immagine di fianco).




2. Per rimettere il **modulo elettronico**, inserirlo delicatamente all'interno della palla, con la parte luminosa in corrispondenza del viso di Goal. Posizionare sopra il cuscinetto protettivo e chiudere le fascette in velcro. (Vedi immagine di fianco).



## CARATTERISTICHE

1. **Selettore Accensione/Spengimento/Regolazione del volume**

Per accendere il giocattolo, spostare il selettore **Accensione/Spengimento/Regolazione volume** su **Volume basso** (  ) o su **Volume alto** (  ). Si sentiranno una canzone, una frase introduttiva e dei suoni divertenti. Per spegnere il giocattolo, spostare il selettore su **Spengimento** (  ).



## 2. Spegnimento automatico

Per preservare la durata delle batterie, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa un minuto dall'ultima interazione. Per riaccenderlo, premere il **pulsante viso luminoso**.


### NOTA:

Se il giocattolo si spegne ripetutamente o l'intensità delle luci diminuisce, consigliamo di sostituire le batterie.

## ATTIVITÀ


### 1. Pulsante viso luminoso

Premendo il **pulsante viso luminoso** vengono riprodotte delle frasi, delle canzoni e dei suoni divertenti che incoraggiano il bambino a giocare.



### 2. Sensore di movimento integrato

Ogni volta che la palla viene lanciata, vengono riprodotti delle frasi e dei suoni divertenti.



# TESTI DELLE CANZONI

## Canzone 1

Inizia la partita,  
Siam pronti a giocare!  
Tiriamo e segniamo  
Ripeti insieme a me:  
Andiamo andiamo, su, su andiamo!  
Andiamo andiamo, su, su, andiamo! Sii!

## Canzone 2

Passala di qua,  
Passala di là,  
A destra o a sinistra,  
La palla dove andrà,  
Avanti tira in porta, dai  
Wow che gol!

## Canzone 3

1,2,3  
Non ci possono battere,  
3,2,1 poi  
Siamo i più forti noi

# MANUTENZIONE

- Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Rimuovere il modulo elettronico prima di procedere con il lavaggio. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.

# IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

## Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

## Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

***Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:***

***[www.vtech.it](http://www.vtech.it)***

